

## Návod na montáž príruby bočnej

Príruba bočná s namontovaným ohrievacím telesom a termostatom je určená na montáž do ohrievačov vody typu VTI 100, 150, 200, 300, 400, 500 pre prípravu teplej úžitkovej vody s elektrickým ohrevom.

### Postup:

Ohrievač vody nesmie byť naplnený vodou. Demontovať kryt príruby bočnej, izoláciu príruby bočnej (molitan) a prírubu.

Zaslepovaciu prírubu s tesnením nahradiť prírubou bočnou s tesnením, a namontovaným termostatom a ohrievacím telesom. Elektrické časti zapojiť podľa pribalenej schémy el. zapojenia. Namontovať úplný kryt príruby bočnej.

### Pozor:

- izoláciu príruby (molitan) nenamontovať
- montáž príruby musí vykonať iba odborne spôsobilý servis

Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie, resp. stratu funkčnosti spôsobenú neodbornou montážou príruby.

### Zoznam pribalených dielcov:

- 1 ks príruha bočná s namontovaným ohrievacím telesom a termostatom
- 1 ks tesnenie príruby
- 1 ks tlejivka SL 656-01/1-ADC (s kolíkovými koncovkami)
- 8 ks skrutka M 12x25
- 8 ks podložka 13
- 1 ks kryt príruby bočnej úplný
- 1 ks záručný list